

Handleiding

(Ont)koppelen accessoires met uw Multihome woonhuisventilator



Koppelen:

- 1.1 Druk op de **Mode** knop van de unit om het display uit de slaapstand te halen
- 1.2 Druk hierna nogmaals op de **Mode** knop en houd deze ingedrukt totdat de LED **Wit** oplicht.
- 1.3 Laat de **Mode** knop los, de LED blijft nu **Wit** knipperen.
De box staat nu in **koppelmodus**.

De box blijft ongeveer een uur in koppelstand, of tot de **Mode** knop nogmaals wordt ingedrukt.

- 1.4 Activeer vervolgens de koppelfunctie van de sensor door de **Timer** knop 3 seconden in te houden gedrukt. Als je deze vervolgens loslaat zal het LED **Groen** knipperen en zal de sensor/4-standenregelaar automatisch verbinding zoeken met de Multihome.

Hierna geeft het display op de box het aantal gekoppelde sensoren/4-standenschakelaars weer.

- 1.5 Druk op de **Mode** knop van de box om de koppelmodus te beëindigen.

Hiermee is de sensor met uw Multihome gekoppeld.

In totaal kunnen tot maximaal 15 bedrade en draadloze accessoires op 1 unit worden aangesloten.

Voor het (ont)koppelen van sensoren gebruikt u de drukknop.

Bij de bediening gebruikt u de Timer-knop



Fabrieksinstellingen:

Schermttekst	Functie	Instellingsbereik	Standaard
lxx	Lage snelheid	1 t/m 97% van de ventilatorsnelheid	10
nxx	Normale snelheid	2 t/m 98% van de ventilatorsnelheid	25
bxx	Hoge snelheid	3 t/m 99% van de ventilatorsnelheid	35
Pxx	Maximale snelheid	4 t/m 100% van de ventilatorsnelheid	50

n = normaal. Dit is de basisstand van de unit.

De ventilatorsnelheden dienen situatieafhankelijk te worden ingesteld. Van belang is om voldoende ventilatie te behouden voor de verschillende ruimten die aangesloten zijn op de unit, om een slecht binnenklimaat te voorkomen.

Ontkoppelen:

Om gekoppelde sensoren/4-standenschakelaars te verwijderen dient de unit te worden gereset.



- 2.1 Druk op de **Mode** knop van de unit om het display uit de slaapstand te halen
- 2.2 Druk hierna nogmaals op de **Mode** knop en houd deze ingedrukt totdat het LED **Rood** oplicht.
- 2.3 Laat de **Mode** knop los, het LED blijft nu **Rood** oplichten.
- 2.4 Druk nu nogmaals op **Mode** van de unit om de ont koppeling te bevestigen
- 2.5 Houd vervolgens het timer knopje op het **accessoire** ongeveer 13 seconden ingedrukt totdat het LED hiervan **Rood** oplicht. Als u de knop nu loslaat zal het LED **Rood** knipperen.
- 2.6 Druk nu nogmaals op de **Timer** knop op de ont koppeling te bevestigen. (Indien u niet binnen 10 seconden bevestigd zal de ont koppelingsprocedure worden afgebroken.)

De bediening zal opnieuw opstarten.

Hierna zal het LED **Lichtblauw** oplichten en is de bediening ont koppeld.

Om sensoren opnieuw te koppelen volgt u stappen 1.1 tot en met 1.6.

Deze stappen dienen zowel bij bedrade, als draadloze sensoren/4-standenschakelaars te worden uitgevoerd.